

Software MCT10

Puede disfrutar gratuitamente de la herramienta software de configuración y diagnóstico de nuestros variadores de frecuencia Danfoss, con la que podrá comunicar y programar directamente tanto online como offline toda la gama actual de variadores VLT Danfoss: vlt2800, vlt5000, vlt6000, vlt8000, vlt-fc51, vlt-fc301, vlt-fc302, vlt-fc102, vlt-fc202.



Puede descargarse nuestro software de control MCT10 desde nuestra página Web. Con este link: <u>http://www.vlt-software.com</u> entrará a la página donde dispone de las actualizaciones de los distintos programas gratuitos relativos a los variadores de frecuencia.



Software Downloads

The quality of a frequency converter today is determined largely by the quality of the software that supports its configuration and management. Select the tool of your choice.



MCT10





MCT31

Here you can download the PC software tool used for calculating Harmonic Distortion.

> MCT31 Downloads & Updates



VLT[®] Energy Box Software

Here you can download the PC software tool used for energy calculations specifically for HVAC applications.

>VLT Energy Box Downloads





Ahí encontrará la última versión disponible del MCT10. Descárguela en formato zip para poder guardarla en su PC.

MCT10

PC software tool required for configuration and programming of Drives. - To install MCT 10, Write CD Key Code 12314500

Version v2.34 Build 645

File Type: Zip File Size: 93.94 MB

Download Now

Pulse en "Download" con el botón derecho y elija "salvar destino como..."

File Download 🛛 🗙					
Do you want to open or save this file?					
	Name: MCT10_build_601.zip Type: Archivo WinRAR ZIP From: ftp.danfoss.com				
	<u>O</u> pen <u>S</u> ave Cancel				
✓ Always ask before opening this type of file					
While files from the Internet can be useful, some files can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not open or save this file. <u>What's the risk?</u>					





Una vez guardado, proceda a instalarlo. Una vez que lo esté instalando, le aparecerá en el asistente una pantalla en la que deberá introducir unas claves. Seleccione la casilla donde aparece el texto: "La instalación de la versión limitada con menos funcionalidad" e introduzca el código 12314500. Tal y como aparece en la siguiente imagen.

🚏 InstallShield Wizard de MCT 10 Set-up Software	
Clave de CD y de Licencia	
Introduzca la clave de CD y la clave de Licencia.	
Clave de CD:	
12314500	
Clave de Licencia:	
🔽 La instalación de la versión Limitada con menos funcionalidad	
Tortalichiald	
< <u>A</u> trás <u>Sigu</u>	iente > Cancelar

Si tiene alguna duda en manejar el programa, con este link accederás a una demo: <u>http://forms.danfoss.com/mc/download/demo.html</u>. No obstante, puede contactar con nosotros para aclarar cualquier duda que pueda surgirle.

MCT10 Setup Software Automated Demo







CONEXIÓN PC<>VLT-FC

Para comunicar el PC y el VLT, deberá utilizar un conversor RS232/RS485 o USB-RS485 dependiendo del puerto que emplee en su PC (USB o RS232), excepto con las familias VLT-FC30X Automation drive, con los cuales puede comunicar directamente a través de su puerto USB. Nosotros utilizamos el conversor de la marca ADAM, modelos 4510-4520 y 4561 respectivamente, con los cuales ha sido probado el MCT10 satisfactoriamente. Si quiere puede adquirir dichos conversores a través de Danfoss. Los códigos son:

- 194F5369 para el conversor ADAM 4561, de USB a RS232, RS422 y RS485.
- 194F5368 para el conversor ADAM 4520, de RS232 a RS422 y RS485.

Si utiliza el puerto USB del PC, no es necesario que alimente el conversor desde el variador. Conecte únicamente los cables de comunicación a los terminales 68 (positivo) y 69 (Negativo). Si utiliza el puerto RS232, tendrá que alimentar el conversor desde el variador a través de los terminales 12 (+24VDC) y 20 (GND) como se indica en los esquemas siguientes.



CENTRO DE SERVICIO



Danfoss









CONEXIÓN PC<>VLT-FC300/200/100



CONEXIÓN CONVERSOR ADAM 4561 <> VLT FC51 "MICRO"





Actualizar MCT10

En caso de que la versión del variador sea más actual que la del software MCT10 instalado en el PC, es necesario actualizar éste ya que no podrá ser posible comunicar con el equipo cuyo icono aparecerá tachado con un símbolo como este



Hay dos manereas de actualizarlo:

 Descargarse desde <u>www.vlt-software.com</u> la actualización necesaria según la versión de firmware del equipo (parámetro 15-43). Por ejemplo para un equipo FC102 con versión de firmware 2.97 y con una versión de Software2.33 o menor, tendríamos que descargarnos este fichero

	FC102 update for MCT10 v 2.33 and earlier	MCT10_FC102_2.97 firmware	upd	Add support for : FC102 firmware 2.97	0,83	(i) ±
--	--	---------------------------	-----	--	------	-------

Una vez descargado, abrir el MCT10, ir a Herramientas \rightarrow Actualizar unidades soportadas \rightarrow Seleccionar el fichero \rightarrow Apagar y encender MCT10





3

1:30+,94,96.4

* *



2. Descargarlo del propio variador: para ello debe pulsar con el botón derecho sobre el icono del equipo anteriormente mostrado y elegir: *forzar descarga de unidad.*

La descarga comenzará y se abrirá una ventana como esta que se cerrará automáticamente cuando finalice.

Descargando información desde unidad		
Estado		
✓ File "Russian": download completed.	~	
✓ File "chinese": download completed.		
✓ File "Korean": download completed.		
✓ File "Japanese": download completed.		
✓ File "Trad.Chinese": download completed.		
✓ File "Thai": download completed.		
 File "Bahasa-Indonesia": download completed. 		
Instalanuu autualizationes. Foi ravor, espere		
Descarga completa con exito	V	
Descargando archivo "Bahasa-Indonesia" de la dirección 1 utilizando USB .		
חטווטוטטעראראראראראראראראראראראראראראראראראראר		
	100%	
100%		
Detener Cerrar Guardar como		

Online <> Offline

Hay dos zonas de trabajo/visualización de la parametrización de los vlt: Una Online que permite ver/modificar los parámetros de los variadores conectados en ese momento y otra Offline que permite ver/modificar los parámetros guardados o generados sin estar necesariamente conectados al variador. Cuando tenemos un proyecto creado y nos conectamos a un equipo, tendremos ambas presentes y puede generar confusión.

Los cambios realizados Online, se transmiten inmediatamente al variador y no se guardan en proyecto (Offline) hasta que no lo refresquemos (botón derecho \rightarrow leer en unidad). De igual manera cualquier modificación realizada en una programación guardada en proyecto, no se transmite al variador hasta que no fuerce la transmisión (botón derecho \rightarrow guardar en unidad)



THE REAL DRIVE



MCT10 <> Profibus

También con dicho software MCT10 puede conectarse a las equipos mediante profibus, siempre que los equipos tengan la opción de comunicación por bus Profibus DPV1, a través de las siguientes tarjetas:

Siemens CP 5611 PCI Softnet Card Siemens CP 5612 PCI Softnet Card Siemens CP 5511 PCMCIA Softnet Card Siemens CP 5512 PCMCIA Softnet Card



Analizador (Scope)

Es posible tomar lecturas directas de determinadas magnitudes del variador (referencia, velocidad, realimentación, corriente, par, tensión del bus de continual, etc), visualizarlas y grabarlas. Para ello basta con elegir "nueva \rightarrow carpeta del analizador" del submenú que emerge al pulsar con el botón derecho sobre la carpeta de Proyecto.

1	🎦 Untitled - MCT 10 Set-up Software				
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>View Insert Communication Tools O</u>	ptions Help		
D	2	🖬 X 🖻 🖻 🍜 🏪 🗄 🔛 🚺	■ ? № ⊕ ● ● ₩ ↑ +		
		Network 	Folders		
	-	PI <u>N</u> ew ►	Drive		
		Print Project	Folder		
		Show Drives Aliases	File Folder Scope Folder		
		Read from Drive Write to Drive			
		C <u>o</u> mpare <u>A</u> pply Parameter View Settings			
		Cu <u>t</u> <u>C</u> opy <u>P</u> aste			
		<u>D</u> elete Rena <u>m</u> e			
		P <u>r</u> operties			





Documentación técnica:

Puede descargase la documentación en su versión actualizada de nuestros equipos en distintos idiomas (incluido el castellano), desde la web:

http://www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/Technical+Documentation.html

Sin otro particular, estamos a su disposición para cualquier consulta relacionada con este u otros tema.

<u>Centro de Servicio Técnico</u> <u>DANFOSS DRIVES</u>

DANFOSS,S.A. C/ Caléndula, 93 Edif..I – Miniparc III 28109 Madrid Tel.91-658.66.88 Fax.91-663.93.66

